





Merkblatt AFU 081

# Auto-, Transport- und artverwandtes Gewerbe

(z.B. Bau-, Landmaschinen- und Lastwagengewerbe)

## 1. Abwasser-Vorbehandlung

Anwendungsfall	Abwasserbehandlungs-System
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plätze für fahruntaugliche Fahrzeuge (z.B. Reparatur- und Unfallfahrzeuge)</li> <li>• Werkstattbodenreinigung <b>ohne Reinigungsmittel</b></li> <li>• Karosseriewäsche (PW)</li> <li>• Motoren- und Chassisreinigungen (PW) sowie Waschen von Nutzfahrzeugen jeweils <b>mit Kaltwasser, Wasserdruck unter 10 bar, ohne Reinigungsmittel</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren- und Chassisreinigungen (PW) sowie Waschen von Nutzfahrzeugen (z.B. Traktoren, LKW's, Lieferwagen) jeweils <b>ohne Reinigungsmittel</b></li> </ul> <p>Durch einen Koaleszenzfilter dürfen keine Reinigungsmittel (z.B. Shampoo, Seife) geleitet werden.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstattbodenreinigung <b>mit Reinigungsmittel</b></li> <li>• Motoren- und Chassisreinigungen (PW) und Waschen von Nutzfahrzeugen jeweils <b>mit Reinigungsmittel</b></li> </ul>	
<p>Auf die vorstehend beschriebenen Abwasserbehandlungs-Systeme kann verzichtet werden, wenn die anfallenden Abwässer in einem dicht geschlossenen Schacht zurückgehalten und fachgerecht (Sonderabfall) entsorgt werden.</p>	<p>abflussloser Schacht (Totschacht)</p> 

Legende:

BE: Bodeneinlauf

SS: Schlammsammler

MAB: Mineralölabscheider

KF: Koaleszenzfilter

STB: Stapelbecken

ET: Emulsionstrennanlage

KS: Kontrollschacht

PW: Personenwagen